

Res träkonstruktionen

Det gamla taket över terrassen kunde inte användas som underlag för det nya så därför revs regelstommen. De gamla stolparna på 75 x 75 mm satt fast i stolpskor som var fastgjutna i betongplintar. Dessa kunde förstås återanvändas.

Lösningen blev en förstärkt stolpe som byggdes som en sandwich av en 75 x 150 mm regel i mitten och en 25 x 100 mm tryckimpregnerad bräda utanpå – se ritningen på nästa sida. På så sätt kunde remmen läggas ner mellan de uppstående brädorna och direkt på stolparna utan hjälp av beslag.

Eftersom vi kunde fästa takreglarna i en rem på huset var det inte nödvändigt med stabiliserande snedsträvor mellan stolpar eller takreglar.



De nedersta takpannorna plockas bort ihop med hänggränna och beslag. Fäst en gummiduk på den nedre läkten, lägg på den profilerade listen och takpannorna.



Stolpskorna (A) sätts fast i kraftiga betongplintar som grävs ner. Fäst stolparna (B) i beslagen efter en veckas härdning. Sätt stolparna lodrät och markera höjden.



Spika fast gummiband på ovansidan av de nya takreglarna (E), som här har målat ljusgrå. Låt gummit sticka ut 5 cm i bägge ändarna.



Lägg upp takreglarna i balkskorna som redan har satts fast på sidan av remmen. Skruva nu fast takreglarna.



Justera takreglarna, så att de sitter i rätt vinkel ut från väggremmen. Kontrollera att centrumavståndet mellan reglarna är 70,5 cm. Fäst dem i stolpremmen med beslag (J).

Enkel övergång mellan taken

Man kan ibland få problem med anslutningen av terrasstaket mot villans tak. Lös problemet genom att ta bort hängrännan.

Det är vanligast att lägga terrasstaket under villans tak och hängränna och därmed fästa terrasstaket på väggen.

Detta kan emellertid medföra en del problem. För det första finns risken att det blir lågt till taket på terrassen och för det andra kan det vara svårt att få det tätt mot huset. Dessutom kommer terrasstaket att hela tiden bli smutsigt på den bit som är under villataket och det är hopplöst att tvätta där.

Vi valde därför att plocka ner hängrännan och monterade terrasstaket direkt på takstolarnas kortändar. En sådan lösning har

flera fördelar. **Det blir fullständigt tätt mellan de två taken.** Du behöver heller inte köpa så långa takskivor. Du slipper köpa ny hängränna. **Husets hängränna flyttas till terrasstakets utsida.**

Regnvatten och smältvatten som rinner ner på villataket rinner ut på terrasstaket och håller rent. **Du får alltså ett rent terrasstak.**

Regn- och smältvatten från villataket **spolar hela tiden rent på terrasstaket** så att detta alltid är klart.

