

Innan återmontering, rengör allt (vatten + Yes + tandborste), smörj keramik skivorna och de rörliga delarna med silikonbaserat och livsmedelsgodkänt armaturfett t.ex. Clas Ohlson artikelnr 30-9781.

Isärtagning

Insatsen före isärtagning



Insatsen ses här rätt framifrån. D.v.s. manöverspakens "snedning" är åt höger



Bänd med skruvmejsel och plocka isär



Så här smutsigt kan det se ut i en insats som kärvar



Innan återmontering, rengör allt (vatten + Yes + tandborste), smörj keramik skivorna och de rörliga delarna med silikonbaserat och livsmedelsgodkänt armaturfett t.ex. Clas Ohlson artikelnr 30-9781.

Återmontera i omvänd ordning, se bilderna nedan

Det går ej att göra fel p.g.a. att alla komponenter har kutsar och spår som är oförväxlingsbara.

		<p>Börja med att vända del 1 med kutsarna uppåt. Sätt sedan del 2 ovanpå del 1. Därefter del 3 med silen nedåt ovanpå del 2. Vrid del 3 tills man ser hålet genom silen.</p>
		<p>Vänd del 4 så att kolvhuset är uppåt. Sätt den ovanpå föregående. Den svarta ringen ska ligga mellan del 3 och del 4.</p>
		<p>Tryck in kolven (del 5). Sätt på del 6. Viktigt att huvudet på kolven hakar i spåret i höljet (del 6).</p>
		<p>Sätt ringen (del 7) på del 6.</p>
		<p>Tryck ned del 8 över föregående. Se till att alla kutsar går mot sina uttag i del 1. Det hörs ett klick när allt fastnar på rätt sätt.</p>
		<p>Sätt på del 9 med dess kuts nedåt mot den kortaste öppningen i del 8. Se till att kunna vrida hela vägen mellan öppningens ändar (c:a 60 °).</p>
		<p>Samt del 10. Nu är det klart!</p>