

Skiss på lådavidelare i trä utförd med frästa spår i längsgående delar (A) och med tappar i tvärgående delar (B).

Ska spåren finnas på båda sidor eller bara på en sida?

Symmetriska spår om materialtjockleken tillåter

